



Comeback-GPS Tracker Handleiding

Lees de inleiding zorgvuldig door voordat u de tracker gebruikt. Let op: de tracker werkt uitsluitend in combinatie met de bijbehorende smartphone-app.



Android



IOS

1.

Simkaart

Bij de Comeback GPS-tracker wordt een simkaart geleverd. Deze simkaart is al in de GPS-tracker ingebouwd. Verwijder de simkaart niet. Wordt de simkaart voor andere doeleinden gebruikt, dan vervalt de garantie.

2. Laden

Open het plastic lipje en sluit de Comeback-tracker met de meegeleverde laadkabel aan op een USB-lader. De rode power-led brandt zolang het apparaat oplaadt. Is de Comeback-tracker volledig opgeladen, dan knippert de rode power-led langzaam. Volledig opladen duurt ongeveer 10 uur. Het is normaal dat de Comeback-tracker tijdens het opladen handwarm wordt. Hij kan ook via een 5-volt-aansluiting in de auto worden opgeladen.

Inschakelen

- Controleer of de Comeback-tracker voldoende is opgeladen. Houd de aan/uitschakelaar 5 seconden ingedrukt tot de power-led begint te knipperen. Gebruik hiervoor een voorwerp zoals de punt van een sleutel of een paperclip. De leds knipperen nog enkele seconden door. In die tijd wordt het GPS-signaal bepaald en wordt een verbinding met internet opgebouwd. De groene led geeft de GPS-ontvangst aan. Knippert hij snel, dan wordt naar GPS gezocht; knippert hij langzaam, dan is GPS-ontvangst gevonden.
- 3.

De blauwe led geeft de mobiele ontvangst aan. Knippert hij snel, dan wordt naar het mobiele netwerk gezocht; knippert hij langzaam, dan is het mobiele netwerk gevonden. Let op: een niet-geactiveerde Comeback-tracker kan onder omstandigheden geen verbinding met het mobiele netwerk opbouwen. De rode led geeft de batterijstatus aan. Wordt de Comeback opgeladen, dan brandt hij. Is de Comeback-tracker in bedrijf, dan knippert hij. Let op: alle leds gaan na enige tijd weer uit. U kunt de Comeback-tracker nu in de app activeren. Houd er rekening mee dat er binnen de eerstvolgende 24 uur nog storingen en uitval kunnen optreden.

4. Uitschakelen

Houd de aan/uit-schakelaar één seconde ingedrukt. Zodra de leds knipperen, houdt u de schakelaar opnieuw ingedrukt tot de leds doven. De tracker is nu uitgeschakeld.

5. Magnetische onderzijde

De magneet kan pacemakers, hoortoestellen en magneetstripkaarten storen. Houd minimaal 15 cm afstand.

Veilig opladen

WAARSCHUWING! Laad de tracker uitsluitend met de meegeleverde kabel op een 5 V USB-voeding, bij kamertemperatuur en nooit zonder toezicht. De ingebouwde batterij mag niet worden geopend, doorboord of verbrand. Gebruik de tracker niet meer bij vervorming, sterke verhitte of geurontwikkeling.

Frequentiebanden en zendvermogen

GSM 900: 880–915 MHz, max. 33 dBm · GSM 1800: 1710–1785 MHz, max. 30 dBm · LTE band 3/7/8/28/40: 703–2400 MHz, max. 23 dBm · GNSS (GPS): 1559–1610 MHz, alleen ontvangst.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Revenite UG (haftungsbeschränkt) dat de radioapparatuur Comeback-Tracker G20A en G20D conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst: comeback-tracker.de/nl/eu-conformiteitsverklaring/

Technische gegevens

G20A · 6.000 mAh / 22,2 Wh · G20D · 8.000 mAh / 29,6 Wh · accu li-ion 3,7 V, ingebouwd · 5 V USB · max. 40 °C

6. Algemene aanwijzingen

Dankzij de magnetische onderzijde heeft de Comeback-tracker veel bevestigingsmogelijkheden. Let er bij de installatie op dat de controlelampjes naar boven wijzen en dat de tracker zo min mogelijk door omringend metaal wordt afgeschermd. De garantie vervalt wanneer accessoires van andere fabrikanten worden gebruikt. Voor schade aan de auto, motor, caravan en dergelijke en aan de bijbehorende accessoires aanvaardt de fabrikant van de Comeback-tracker geen aansprakelijkheid. Buig de tracker niet en open hem niet met geweld. Houd de Comeback-tracker altijd droog en steek hem niet in brand. De batterij moet bij kamertemperatuur worden opgeladen. Vermijd temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C. De tracker mag niet worden gebogen, ingedrukt of uitgerekt.

Aanvullende toelichting

7. 1. Hartelijk dank dat u voor de Comeback-tracker hebt gekozen. De functies van de Comeback-tracker kunnen alleen in combinatie met de bijbehorende app worden gegarandeerd. Meer informatie vindt u in de app of op <https://www.comeback-tracker.de>.

2.Gebruikers zijn van de garantie uitgesloten wanneer zij het apparaat demonteren.

3.Gebruik de originele accessoires om onverwachte schade te voorkomen. Schade die ontstaat door ondeskundig gebruik van het apparaat of door het niet gebruiken van originele accessoires valt niet onder de garantie. Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade.

4.De tracker is niet bedoeld voor het volgen of bewaken van andere personen of van voorwerpen of dieren van anderen. Vraag altijd vooraf toestemming van deze personen wanneer u de tracker daarvoor wilt gebruiken.

5.De tracker is bedoeld voor gebruik in voertuigen. Wordt hij gebruikt om personen of dieren te volgen, dan kan de GPS-nauwkeurigheid afwijken doordat het bewegingspatroon anders is.

6.De Comeback-tracker hoort niet bij het huisvuil, maar moet als elektrisch afval worden ingeleverd.

7.Onze algemene voorwaarden en

8. Elektromagnetische compatibiliteit

Schakel de GPS-tracker in gevarenczones onmiddellijk uit, en ook wanneer hij storingen kan veroorzaken. Gebruik hem niet in de buurt van medische apparatuur, brandstoffen of chemicaliën en niet waar met explosieven wordt gewerkt. Bij mobiele apparaten kan interferentie de prestaties beïnvloeden.

Vermijd transformatoren en zeer sterke magneetvelden; anders kunnen afwijkingen in de overdracht ontstaan.

LET OP! Het niet opvolgen van deze aanbevelingen kan tot storingen of beschadiging van de GPS-tracker leiden.

9. Reiniging

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR BESCHADIGING!

Zo reinigt u de GPS-tracker:

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels of metalen voorwerpen (bijv. messen of metaalsponsjes) — die beschadigen het oppervlak.
- Leg de GPS-tracker nooit in water of in een vaatwasser (of iets dergelijks) en gebruik geen stoomreiniger.

Juiste reiniging

- Het oppervlak kan met een licht bevochtigde doek worden afgenomen.
- De GPS-tracker moet daarna volledig droog worden gewreven.

10. Opbergen

Schakel de GPS-tracker uit wanneer u hem langere tijd niet gebruikt. Leg de tracker daarna in de originele verpakking of in een doos van gelijke grootte. Bescherm de tracker tegen vuil en vocht. LET OP! Bewaar de GPS-tracker buiten het bereik van kinderen om mogelijke materiële schade of letsel te voorkomen.

Fabrieksgarantie

Garantiegever is Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Duitsland. Wij geven op de Comeback-Tracker G20A en G20D 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum, geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Neem bij een garantieclaim met uw aankoopbewijs contact op via info@comeback-tracker.de. Uw wettelijke rechten tegenover de verkoper blijven daarnaast kosteloos bestaan en worden door deze garantie niet beperkt.

Verwerking van de verpakking

Voer de verpakking gescheiden af. Doe karton en papier bij het oud papier. Folie hoort bij de plasticinzameling.



Inleveren van oude batterijen

Kosteloze inname van oude batterijen. Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht oude batterijen in te leveren, zodat een deskundige verwerking gewaarborgd kan worden. U kunt oude batterijen inleveren bij een Bebat-inzamelpunt, in het recyclagepark of bij de plaatselijke handel. Ook wij zijn als distributeur van batterijen verplicht oude batterijen terug te nemen, waarbij onze innameplicht beperkt is tot het soort oude batterijen dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment voeren of hebben gevoerd. Oude batterijen van deze soort kunt u daarom voldoende gefrankeerd aan ons terugsturen of rechtstreeks bij ons verzendmagazijn op het volgende adres kosteloos afgeven: Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Duitsland

Revenite UG (haftungsbeschränkt)
Welscher Heide 19
51429 Bergisch Gladbach
Duitsland
E-Mail: info@comeback-tracker.de

Betekenis van de batterijsymbolen

Batterijen zijn voorzien van het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer (zie afbeelding). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet bij het huisvuil mogen worden gedaan. Bij batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat onder het containersymbool ook de chemische aanduiding van de betreffende stof. De afkorting „Cd” betekent cadmium, „Pb” staat voor lood en „Hg” voor kwik.

Verwerking van elektrische apparaten. De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) stelt een groot aantal eisen aan de omgang met elektrische en elektronische apparaten. De belangrijkste zijn hier samengevat:

1. Gescheiden inzameling van afgedankte apparaten

Elektrische en elektronische apparaten die afval zijn geworden, worden afgedankte apparaten genoemd. Bezitters van afgedankte apparaten moeten deze gescheiden van het

ongesorteerde huishoudelijke afval laten inzamelen. Afgedankte apparaten horen in het bijzonder niet bij het huisvuil, maar in speciale inzamel- en inleversystemen.

2. Batterijen en accu's

Bezitters van afgedankte apparaten moeten oude batterijen en accu's die niet door het apparaat worden omsloten, in de regel vóór afgifte bij een inzamelpunt van het apparaat scheiden. Dit geldt niet voor zover de afgedankte apparaten bij de gemeentelijke afvalinzameling worden afgegeven en daar met het oog op voorbereiding voor hergebruik van andere afgedankte apparaten worden gescheiden.

3. Mogelijkheden om afgedankte apparaten in te leveren

Bezitters van afgedankte apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren in het recyclagepark van hun gemeente of bij de inleverpunten van handelaars. Een online overzicht van de inzamel- en inleverpunten vindt u hier:

<https://www.recupel.be/>

4. Privacyaanwijzing

Afgedankte apparaten bevatten vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor apparaten uit de informatie- en telecommunicatietechniek, zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het wissen van die gegevens.

5. Betekenis van het symbool “doorgekruiste afvalcontainer”

Het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer dat regelmatig op elektrische en elektronische apparaten staat afgebeeld, geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijke afval moet worden ingezameld.



6. Registratienummer van de producent

Als producent zijn wij in België aangesloten bij Recupel (elektrische apparaten) en Bebat (batterijen); de registratienummers vindt u op de sticker op de verpakking. In Duitsland zijn wij geregistreerd bij de Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) onder nummer DE86315147.