



## Comeback-GPS Tracker Manual

Leia atentamente a introdução antes de utilizar o localizador. Tenha em atenção que o localizador só funciona em conjunto com a aplicação para smartphone correspondente.



Android



IOS

1.

### **Cartão SIM**

O localizador GPS Comeback é fornecido com um cartão SIM. Este cartão SIM já está instalado no localizador GPS. Não retire o cartão SIM. Se o cartão SIM for utilizado para outros fins, a garantia caduca.

## 2. **Laden**

Abra a patilha de plástico e ligue o Comeback Tracker a um carregador USB com o cabo de carregamento fornecido. O LED vermelho de alimentação acende enquanto o aparelho estiver a carregar. Quando o Comeback Tracker está totalmente carregado, o LED vermelho pisca lentamente. Carregar totalmente o localizador demora cerca de 10 horas. É normal que o Comeback Tracker aqueça ligeiramente durante o carregamento. Também pode ser carregado numa tomada de 5 volts de um automóvel.

## 3. **Ligar**

Certifique-se de que o Comeback Tracker está suficientemente carregado. Mantenha o botão de ligar/desligar premido durante 5 segundos até o LED de alimentação começar a piscar. Utilize para isso um objeto como a ponta de uma chave ou um clipe. Os LEDs continuam a piscar durante alguns segundos. Nesse período é determinado o sinal GPS e estabelecida uma ligação à Internet. O LED verde indica a receção GPS. Se piscar rapidamente, o GPS está a ser procurado; se piscar lentamente, a receção GPS foi encontrada.

O LED azul indica a recepção da rede móvel. Se piscar rapidamente, a rede móvel está a ser procurada; se piscar lentamente, a rede móvel foi encontrada. Um Comeback Tracker não ativado pode não conseguir ligar-se à rede móvel. O LED vermelho indica o estado da bateria. Se o Comeback estiver a carregar, acende. Se o Comeback Tracker estiver em funcionamento, pisca. Todos os LED se apagam ao fim de algum tempo. Pode agora ativar o Comeback Tracker na aplicação. Ainda podem ocorrer falhas nas 24 horas seguintes.

#### **4. Desligar**

Mantenha o botão de ligar/desligar premido durante um segundo. Assim que os LED piscarem, mantenha o botão novamente premido até os LED se apagarem. O localizador está agora desligado.

#### **5. Parte inferior magnética**

O íman pode interferir com pacemakers, aparelhos auditivos e cartões com banda magnética. Mantenha uma distância mínima de 15 cm.

### **Segurança durante o carregamento**

AVISO! Carregue o localizador apenas com o cabo fornecido numa fonte USB de 5 V, à temperatura ambiente e nunca sem vigilância. A bateria integrada não pode ser aberta, perfurada nem lançada ao fogo. Deixe de utilizar o localizador se este se deformar, aquecer muito ou libertar odor.

### **Bandas de frequência e potência**

GSM 900: 880–915 MHz, máx. 33 dBm · GSM 1800: 1710–1785 MHz, máx. 30 dBm · LTE banda 3/7/8/28/40: 703–2400 MHz, máx. 23 dBm · GNSS (GPS): 1559–1610 MHz, apenas receção.

### **Declaração UE de conformidade**

Pelo presente, a Revenite UG (haftungsbeschränkt) declara que os tipos de equipamento de rádio Comeback-Tracker G20A e G20D estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. Texto integral: [comeback-tracker.de/declaracao-ue-de-conformidade/](http://comeback-tracker.de/declaracao-ue-de-conformidade/)

### **Dados técnicos**

G20A · 6.000 mAh / 22,2 Wh · G20D · 8.000 mAh / 29,6 Wh · íões de lítio 3,7 V, integrada · USB 5 V · máx. 40 °C

## **6. Indicações gerais**

Graças à parte inferior magnética, o Comeback Tracker tem muitas possibilidades de fixação. Durante a instalação, certifique-se de que as luzes de controlo ficam voltadas para cima e de que o localizador é o menos possível blindado pelo metal circundante. A garantia caduca se forem utilizados acessórios de outros fabricantes. O fabricante do Comeback Tracker não assume qualquer responsabilidade por danos no automóvel, motociclo, caravana ou semelhantes, nem nos respetivos acessórios. Não dobre o localizador nem o abra à força. Mantenha o Comeback Tracker sempre seco e não o queime. A bateria deve ser carregada à temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 40 °C. O localizador não pode ser dobrado, comprimido nem esticado.

## **Explicações adicionais**

7. 1. Obrigada por ter escolhido o Comeback Tracker. As funções do Comeback Tracker só podem ser garantidas em conjunto com a aplicação correspondente. Encontra mais informações na aplicação ou em <https://www.comeback-tracker.de>.

2.Os utilizadores ficam excluídos da garantia se desmontarem o aparelho.

3.Utilize os acessórios originais para evitar danos inesperados. Os danos causados pela utilização indevida do aparelho ou pela não utilização de acessórios originais não estão cobertos pela garantia. A nossa empresa não assume qualquer responsabilidade pelos danos daí resultantes.

4.O localizador não se destina a seguir ou vigiar outras pessoas nem objetos ou animais alheios. Obtenha sempre o consentimento dessas pessoas para utilizar o localizador para esse fim.

5.O localizador destina-se a ser utilizado em veículos. Se for usado para seguir pessoas ou animais, a precisão do GPS pode variar devido ao padrão de movimento diferente.

6.O Comeback Tracker não deve ser eliminado com o lixo doméstico, mas como resíduo eletrónico.

7.Aplicam-se as nossas condições gerais e a política de privacidade (consultáveis em [www.comeback-tracker.de/agb](http://www.comeback-tracker.de/agb)).

## 8. Compatibilidade eletromagnética

Desligue imediatamente o localizador GPS em zonas perigosas e sempre que possa causar interferências. Não o utilize perto de dispositivos médicos, combustíveis ou produtos químicos, nem em zonas de detonação. Nos aparelhos móveis podem ocorrer interferências que prejudicam o desempenho.

Evite transformadores e campos magnéticos muito fortes; caso contrário podem ocorrer desvios na transmissão.

**ATENÇÃO!** O incumprimento destas recomendações pode provocar interferências ou danos no localizador GPS.

## 9. Limpeza

### **AVISO! PERIGO DE DANOS!**

Assim se limpa o localizador GPS:

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas nem objetos metálicos (facas, esfregões metálicos) — danificam a superfície.
- Nunca coloque o localizador GPS em água ou na máquina de lavar loiça e não utilize máquinas de limpeza a vapor.

### **Limpeza correta**

- A superfície pode ser limpa com um pano ligeiramente humedecido.
- O localizador GPS deve depois ser completamente seco.

### **10. Armazenamento**

Se não utilizar o localizador GPS durante um período prolongado, desligue-o. Coloque depois o localizador na embalagem original ou numa caixa do mesmo tamanho. Proteja o localizador da sujidade e da humidade. **ATENÇÃO!** Mantenha o localizador GPS fora do alcance das crianças para evitar possíveis danos materiais ou pessoais.

### **Garantia do fabricante**

O garante é a Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Alemanha. Concedemos ao Comeback-Tracker G20A e G20D 24 meses de garantia a partir da data de compra, válida em todos os Estados-Membros da União Europeia. Em caso de garantia, contacte [info@comeback-tracker.de](mailto:info@comeback-tracker.de) com o comprovativo de compra. Os seus direitos legais perante o vendedor mantêm-se gratuitamente e não são limitados por esta garantia.

### **Eliminação da embalagem**

Elimine a embalagem de forma seletiva. Coloque o cartão e o papelão no papel usado. As películas vão para a reciclagem.



### **Eliminação de pilhas usadas**

Recolha gratuita de pilhas usadas. As pilhas não podem ser eliminadas com o lixo doméstico. Está legalmente obrigado a devolver as pilhas usadas, para que seja assegurada uma eliminação adequada . Pode entregar as pilhas usadas num ponto de recolha municipal ou no comércio local. Também nós, enquanto distribuidores de pilhas, somos obrigados a aceitar a devolução de pilhas usadas, limitando-se essa obrigação ao tipo de pilhas que temos ou tivemos como pilhas novas na nossa gama. Pode por isso devolver-nos essas pilhas usadas com franquia suficiente ou entregá-las gratuitamente no nosso armazém de expedição, na seguinte morada: Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Alemanha

Revenite UG (haftungsbeschränkt)  
Welscher Heide 19  
51429 Bergisch Gladbach  
Alemanha  
E-Mail: info@comeback-tracker.de

### **Significado dos símbolos das pilhas**

As pilhas estão identificadas com o símbolo de um contentor de lixo barrado (ver figura). Este símbolo indica que as pilhas não podem ser colocadas no lixo doméstico. Nas pilhas que contenham mais de 0,0005 % de mercúrio em massa, mais de 0,002 % de cádmio em massa ou mais de 0,004 % de chumbo em massa, encontra-se ainda sob o símbolo do contentor a designação química da substância utilizada. A abreviatura „Cd” significa cádmio, „Pb” chumbo e „Hg” mercúrio.

Eliminação de equipamentos elétricos. A legislação relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) estabelece um grande número de exigências quanto ao manuseamento destes equipamentos. As mais importantes estão aqui reunidas:

#### **1. Recolha seletiva de equipamentos usados**

Os equipamentos elétricos e eletrónicos que se tornaram resíduos designam-se equipamentos usados. Os detentores destes equipamentos devem entregá-los a uma recolha separada dos

resíduos urbanos indiferenciados. Em especial, não devem ser colocados no lixo doméstico, mas em sistemas próprios de recolha e devolução.

## **2. Pilhas e acumuladores**

Os detentores de equipamentos usados devem, em regra, separar do aparelho as pilhas e acumuladores usados que não estejam nele encerrados,

antes da entrega num ponto de recolha. Tal não se aplica quando os equipamentos usados são entregues a entidades públicas de gestão de resíduos e aí separados de outros equipamentos com vista à preparação para reutilização.

## **3. Possibilidades de devolução de equipamentos usados**

Os detentores de equipamentos usados provenientes de habitações particulares podem entregá-los nos pontos de recolha municipais ou nos pontos de devolução criados por produtores ou distribuidores. Encontra um diretório online dos pontos de recolha e devolução aqui:  
<https://www.electrao.pt/pontos-de-recolha/>

#### **4. Aviso de proteção de dados**

Os equipamentos usados contêm frequentemente dados pessoais sensíveis. Isto aplica-se em especial a equipamentos de tecnologias de informação e telecomunicações, como computadores e smartphones. No seu próprio interesse, tenha em atenção que cada utilizador final é responsável pela eliminação desses dados.

#### **5. Significado do símbolo “contentor de lixo barrado”**

O símbolo de um contentor de lixo barrado, apresentado regularmente nos equipamentos elétricos e eletrónicos, indica que o aparelho em causa deve ser recolhido separadamente dos resíduos urbanos indiferenciados no fim da sua vida útil.



#### **6. Número de registo do produtor**

Enquanto produtor, aderimos em Portugal a um sistema integrado de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a um sistema de gestão de embalagens; os números de registo constam do autocolante aposto na embalagem. Na Alemanha estamos registados na Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) com o número DE86315147.