



Comeback-GPS Tracker Handbuch

Bitte lesen Sie die Einführung sorgfältig durch, bevor Sie den Tracker nutzen. Beachten Sie, dass der Tracker nur in Verbindung mit der zugehörigen Smartphone-App funktioniert.



Android



iOS

1.

SIM Karte

Im Lieferumfang des Comeback-GPS-Trackers ist eine SIM-Karte enthalten. Diese SIM-Karte ist bereits im GPS-Tracker verbaut. Bitte entfernen Sie die SIM-Karte nicht. Wird die SIM-Karte anderweitig genutzt, erlischt die Garantie.

2. **Anschließen**

Bitte schließen Sie den Tracker wie folgt an:

Verbinden Sie das rote Kabel des Trackers mit dem Plus-Pol der Autobatterie
Verbinden Sie das schwarze Kabel des Trackers mit dem Minus-Pol der Autobatterie
Befestigen Sie den Comeback-Tracker mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband an einer sauberen Stelle des Fahrzeugs, an dem der Tracker weder einer hohen Feuchtigkeit noch einer hohen Hitze ausgesetzt wird.
Schalten Sie den Tracker ein

Einschalten

3. Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung des Trackers und stellen Sie den kleinen Hebel von „OFF“ auf „ON“. Stellen Sie sicher, dass die rote LED aufleuchtet. Die weiteren LEDs werden einige Sekunden lang weiter blinken. In dieser Zeit wird das GPS-Signal ermittelt und eine Verbindung zum Internet aufgebaut. Die grüne LED zeigt den GPS-Empfang an. Blinkt sie schnell, wird GPS gesucht, blinkt sie langsam, wurde ein GPS-Empfang gefunden.

Die blaue LED zeigt den Mobilfunk-Empfang an. Blinkt sie schnell, wird das Mobilfunknetz gesucht, blinkt sie langsam, ist das Mobilfunknetz gefunden. Ein nicht aktivierter Comeback-Tracker kann unter Umständen keine Verbindung aufbauen. Die rote LED zeigt die Stromversorgung an. Ist der Comeback korrekt angeschlossen, leuchtet sie. Die LEDs können nach einer Weile wieder ausgehen. Sie können nun den Comeback-Tracker in der App aktivieren. Innerhalb der nächsten 24 Stunden kann es noch zu Störungen und Ausfällen kommen.

4. Ausschalten

Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung des Trackers und stellen Sie den kleinen Hebel von „ON“ auf „OFF“. Die blaue und die grüne LED erlöschen. Solange der Tracker mit der Autobatterie verbunden bleibt, leuchtet die rote LED weiter.

5. Einbausicherheit

WARNUNG! Klemmen Sie vor dem Anschluss den Minuspol der Fahrzeugbatterie ab und sichern Sie den Tracker separat ab.

Montieren Sie ihn nicht im Auslösebereich von Airbags, an beweglichen Teilen oder an Lenkung, Bremse und Gurten. Verlegen Sie die Kabel scheuer- und klemmfrei; im Zweifel Einbau durch eine Fachwerkstatt.

Frequenzbänder und Sendeleistung

GSM 900: 880–915 MHz, max. 33 dBm · GSM 1800: 1710–1785 MHz, max. 30 dBm · LTE Band 3/7/8/28/40: 703–2400 MHz, max. 23 dBm · GNSS (GPS): 1559–1610 MHz, nur Empfang.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Revenite UG (haftungsbeschränkt), dass der Funkanlagentyp Comeback-Tracker G28L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Vollständiger Text: comeback-tracker.de/konformitaetserklaerung/

Technische Daten

G28L · 12 V / 700 mA · Pufferakku Li-Ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh, fest verbaut · max. 40 °C · IPX0 · ca. 47 g

6. Allgemeine Hinweise

Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Kontrollleuchten nach oben zeigen und der Tracker möglichst wenig durch umgebendes Metall abgeschirmt wird. Die Garantie erlischt, wenn Zubehör anderer Hersteller verwendet wird. Für die Beschädigung des Autos, Motorrads, Wohnwagens o.ä. sowie für deren Zubehör übernimmt der Hersteller des Comeback-Trackers keine Verantwortung. Verbiegen Sie den Tracker nicht und öffnen Sie ihn nicht gewaltsam. Halten Sie den Comeback-Tracker stets trocken und setzen Sie ihn nicht in Brand. Befestigen Sie den Tracker an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur 40 °C nicht überschreitet. Der Tracker darf nicht gebogen, gestaucht oder gestreckt werden.

7. Weitere Erklärung

1. Vielen Dank, dass Sie sich für den Comeback-Tracker entschieden haben. Die Funktionen des Comeback-Trackers können nur in Verbindung mit der zugehörigen App garantiert werden. Weitere Informationen finden Sie in der App oder auf <https://www.comeback-tracker.de>.

2.Nutzer werden von der Garantie ausgenommen, wenn sie das Gerät zerlegen.

3.Bitte verwenden Sie das Originalzubehör, um unerwartete Schäden zu vermeiden. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes oder die Nichtverwendung von Originalzubehör verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die dadurch entstandenen Schäden.

4.Der Tracker ist nicht für die Verfolgung oder Überwachung von anderen Personen oder fremder Gegenstände oder Tiere gedacht. Bitte holen Sie stets die Zustimmung dieser Personen ein, um den Tracker entsprechend zu nutzen.

5.Der Tracker ist zur Nutzung in Fahrzeugen gedacht. Wird er zum Tracken von Personen oder Tieren genutzt, kann es aufgrund des geänderten Bewegungsmusters zu Abweichungen in der GPS-Genauigkeit kommen.

6.Der Comeback-Tracker ist nicht als Hausmüll, sondern als Elektroschrott zu entsorgen.

8. Elektromagnetische Verträglichkeit

Schalten Sie den GPS Tracker in Gefahrenbereichen sofort aus, ebenso wenn er Störungen verursachen kann. Verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, Kraftstoffen oder Chemikalien und nicht in Sprenggebieten. Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen.

Meiden Sie Transformatoren und sehr starke Magnetfelder; andernfalls können Abweichungen in der Übertragung entstehen. HINWEIS! Das Nichtbeachten dieser Empfehlungen kann zu Störungen oder zur Beschädigung des GPS Trackers führen.

9. Reinigung

WARNUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

So reinigen Sie den GPS Tracker:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten oder metallischen Gegenstände (z. B. Messer oder Metallschwämme) — sie beschädigen die Oberfläche.
- Geben Sie den GPS Tracker niemals in Wasser oder in eine Spülmaschine (o. Ä.) und verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

Korrekte Reinigung

- Die Oberfläche kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden.
- Der GPS Tracker sollte danach vollständig trockengewischt werden.

10. Aufbewahrung

Wenn Sie den GPS Tracker für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie ihn aus. Legen Sie den Tracker dann in die Originalverpackung oder in einen gleich großen Karton. Schützen Sie den Tracker vor Schmutz und Feuchtigkeit. **HINWEIS!**

Bewahren Sie den GPS Tracker außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Sach- oder Personenschäden zu vermeiden.

Herstellergarantie

Garantiegeber ist Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach. Wir gewähren auf den Comeback-Tracker G28L 24 Monate Garantie ab Kaufdatum, gültig in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wenden Sie sich im Garantiefall mit Ihrem Kaufbeleg an info@comeback-tracker.de. Ihre gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer bestehen daneben unentgeltlich fort und werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier. Folien gehören in die Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altbatterien

Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Verpflichtung der Rücknahme lediglich auf die Art der Altbatterien beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben:
Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Deutschland

Revenite UG (haftungsbeschränkt)
Welscher Heide 19
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
E-Mail: info@comeback-tracker.de

Bedeutung der Batteriesymbole

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet (siehe Abbildung). Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol zusätzlich die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die Abkürzung „Cd“ bedeutet Cadmium, „Pb“ steht für Blei und „Hg“ für Quecksilber.

Entsorgung von Elektrogeräten. Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die Wichtigsten sind hier zusammengestellt:

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom

Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier:
<https://www.stiftung-ear.de/>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols “durchgestrichene Mülltonne”

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete



Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

6. Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller, im Sinne des ElektroG, sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: DE86315147