



Manuale del localizzatore GPS Comeback

Prima di utilizzare il tracker, leggere attentamente l'introduzione. Si prega di notare che il tracker funziona solo in combinazione con l'applicazione per smartphone corrispondente.



Android



IOS

1.

Scheda SIM

Con il localizzatore GPS Comeback è inclusa una scheda SIM. Questa scheda SIM è già installata nel localizzatore GPS. Non rimuovere la scheda SIM. Se la scheda SIM viene utilizzata per qualsiasi altro scopo, la garanzia sarà annullata.¹

2. Ricarica

Aprire lo sportello di plastica e collegare il Comeback Tracker a un caricatore USB utilizzando il cavo di ricarica in dotazione. La luce rossa del LED di alimentazione si accende finché il dispositivo è in carica. Quando il tracker Comeback è completamente carico, il LED rosso di alimentazione lampeggia lentamente. Sono necessarie circa 10 ore per caricare completamente il tracker GPS Comeback. È normale che il tracker Comeback si riscaldi al tatto durante la carica. Può essere caricato anche con un collegamento a 5 volt in auto.

Accensione

- 3.** Assicurarsi che il Comeback Tracker sia sufficientemente carico. Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento per 5 secondi finché il LED di alimentazione non inizia a lampeggiare. Per farlo, utilizzare un oggetto come la punta di una chiave o una graffetta. I LED continueranno a lampeggiare per alcuni secondi. Durante questo periodo, viene rilevato il segnale GPS e viene stabilita una connessione a Internet. Il LED verde indica la ricezione del segnale GPS. Se lampeggia rapidamente, la ricerca del segnale GPS è in corso, se lampeggia

lentamente, la ricezione GPS è stata trovata. Il LED blu indica la ricezione della rete mobile. Se lampeggia velocemente, la rete mobile è in fase di ricerca; se lampeggia lentamente, la rete mobile è stata trovata. Un Comeback Tracker non attivato potrebbe non collegarsi alla rete mobile. Il LED rosso indica lo stato della batteria. Quando il Comeback è in carica, si accende. Quando il Comeback Tracker è in funzione, lampeggia. Tutti i LED si spengono dopo un po' di tempo. A questo punto è possibile attivare il Comeback Tracker nell'app. Nelle 24 ore successive possono ancora verificarsi guasti e malfunzionamenti.

4. Spegnerne

Tenere premuto l'interruttore on/off per un secondo. Non appena i LED lampeggiano, tenere nuovamente premuto l'interruttore on/off finché i LED non si spengono. Il tracker è ora spento.

5. Parte inferiore magnetica

Il magnete può interferire con pacemaker, apparecchi acustici e carte con banda magnetica. Mantenere una distanza di almeno 15 cm.

Sicurezza durante la ricarica

AVVERTENZA! Ricaricare il tracker solo con il cavo in dotazione su un alimentatore USB da 5 V, a temperatura ambiente e mai senza sorveglianza. La batteria integrata non deve essere aperta, forata né gettata nel fuoco. Non utilizzare più il tracker se si deforma, si surriscalda o emana odore.

Bande di frequenza e potenza

GSM 900: 88 dBm · GSM
1800: 1710- dBm · LTE
banda 3/7/8, 1Hz, max. 23
dBm · GNS MHz, solo



Dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante, Revenite UG
(haftungsbeschränkt), dichiara che i tipi di
apparecchiatura radio Comeback-Tracker
G20A e G20D sono conformi alla direttiva
2014/53/UE. Testo completo: comeback-
tracker.de/it/dichiarazione-di-conformita-
ue/

Dati tecnici

G20A · 6.000 mAh / 22,2 Wh · G20D · 8.000
mAh / 29,6 Wh · ioni di litio 3,7 V, integrata ·
USB 5 V · max. 40 °C

6. Indicazioni generali

Il Comeback Tracker ha molte opzioni di montaggio grazie alla sua parte inferiore magnetica. Durante l'installazione, assicurarsi che le spie siano rivolte verso l'alto e che il tracker sia schermato il meno possibile dal metallo circostante. La garanzia decade se si utilizzano accessori di altri produttori. Il produttore del Comeback Tracker non si assume alcuna responsabilità per danni all'auto, alla moto, alla roulotte, ecc. o ai suoi accessori. Non piegare il tracker e non aprirlo con la forza. Tenere sempre il Comeback Tracker all'asciutto e non dargli fuoco. La batteria deve essere caricata a temperatura ambiente. Evitare temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C. Il tracker non deve essere piegato, compresso o allungato.

7. Ulteriori spiegazioni

1. Grazie per aver scelto il Comeback Tracker. Le funzioni del Comeback Tracker possono essere garantite solo in combinazione con l'app associata. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'app o sul sito <https://www.comeback-tracker.de>.

2. L'utente è escluso dalla garanzia se smonta il dispositivo.

3. Per evitare danni imprevisti, utilizzare gli accessori originali. I danni causati dall'uso improprio dell'apparecchio o dal mancato utilizzo degli accessori originali non sono coperti dalla garanzia. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni.

4. Il tracker non è destinato a tracciare o monitorare altre persone o oggetti o animali di altre persone. Si prega di ottenere sempre il consenso di queste persone per utilizzare il tracker di conseguenza.

5. Il tracker è destinato all'uso su veicoli. Se viene utilizzato per tracciare persone o animali, potrebbero verificarsi deviazioni nella precisione del GPS a causa del diverso modello di movimento.

6. Il Comeback Tracker non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma come rifiuto elettronico.

7. Si applicano le nostre condizioni generali e le disposizioni sulla protezione dei dati (disponibili su www.comeback-tracker.de/agb).

8. Compatibilità elettromagnetica

Spegnere immediatamente il localizzatore GPS in aree pericolose e ogni volta che può causare interferenze. Non utilizzarlo in prossimità di dispositivi medici, carburanti o sostanze chimiche, né in aree di esplosione. I dispositivi mobili possono subire interferenze che ne compromettono le prestazioni.

Evitare trasformatori e campi magnetici molto forti; in caso contrario potrebbero verificarsi deviazioni nella trasmissione.
NOTA! La mancata osservanza di queste raccomandazioni può causare interferenze o danni al localizzatore GPS.

9. Pulizia

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

Ecco come pulire il tracker GPS:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole od oggetti metallici (coltelli, spugne metalliche): danneggiano la superficie.
- Non mettere mai il GPS Tracker in acqua o in lavastoviglie (o simili) e non utilizzare pulitori a vapore.

Pulizia corretta

- La superficie può essere pulita con un panno leggermente umido.
- Il localizzatore GPS deve poi essere asciugato completamente.

10. Conservazione

Se non si utilizza il tracker GPS per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo. Riporre quindi il tracker nella confezione originale o in una scatola delle stesse dimensioni. Proteggere il tracker da sporco e umidità. **NOTA! Tenere il tracker GPS fuori dalla portata dei bambini per evitare possibili danni a cose o persone.**

Garanzia del produttore

Il garante è Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Germania. Concediamo sul Comeback-Tracker G20A e G20D una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In caso di garanzia rivolgersi a info@comeback-tracker.de allegando la prova d'acquisto. I diritti legali nei confronti del venditore restano gratuitamente validi e non sono limitati da questa garanzia.

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Smaltire il cartone e il cartoncino con la carta straccia.



Le pellicole di plastica devono essere smaltite nel centro di riciclaggio.

Smaltimento delle batterie usate

Restituzione gratuita delle batterie usate Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Siete obbligati per legge a restituire le batterie usate, in modo da garantire un corretto smaltimento. È possibile smaltire le batterie usate presso un centro di raccolta comunale o presso il rivenditore locale. In qualità di distributore di batterie, anche noi siamo obbligati a ritirare le batterie usate, anche se il nostro obbligo di ritiro è limitato al tipo di batterie usate che trasportiamo o abbiamo trasportato come batterie nuove nella nostra gamma. Pertanto, è possibile restituire le batterie usate del tipo summenzionato a noi con un'affrancatura sufficiente o restituirle direttamente al nostro magazzino di spedizione all'indirizzo seguente, senza alcun costo aggiuntivo:

Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Germania

Revenite UG (haftungsbeschränkt)
Welscher Heide 19
51429 Bergisch Gladbach
Germania
E-Mail: info@comeback-tracker.de

Significato dei simboli delle batterie

Le batterie sono etichettate con il simbolo di un cassonetto barrato (vedi figura). Questo simbolo indica che le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Per le batterie che contengono più dello 0,0005% di mercurio in massa, più dello 0,002% di cadmio in massa o più dello 0,004% di piombo in massa, sotto il simbolo della pattumiera è indicato anche il nome chimico dell'inquinante utilizzato.

L'abbreviazione "Cd" sta per cadmio, "Pb" per piombo e "Hg" per mercurio.

Smaltimento degli apparecchi elettrici. La legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) contiene un gran numero di requisiti per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I più importanti sono riassunti qui di seguito:

1. Raccolta differenziata dei vecchi apparecchi

Gli apparecchi elettrici ed elettronici che sono diventati rifiuti sono definiti vecchi apparecchi. I proprietari di vecchi apparecchi devono smaltirli separatamente dai rifiuti urbani.

In particolare, i vecchi apparecchi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma in appositi sistemi di raccolta e restituzione.

2. Batterie e accumulatori

I proprietari di vecchi apparecchi devono separare le vecchie batterie e gli accumulatori che non sono inclusi nel vecchio apparecchio prima di consegnarli a un punto di raccolta. Questa disposizione non si applica se l'apparecchiatura di scarto viene consegnata alle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti e separata da altre apparecchiature di scarto allo scopo di prepararle per il riutilizzo.

3. Opzioni per la restituzione dei rifiuti di apparecchiature

I proprietari di vecchi elettrodomestici provenienti da abitazioni private possono consegnarli presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti o presso i punti di ritiro istituiti dai produttori o dai distributori in conformità alla ElektroG. Aderiamo al consorzio Ecolight. Un elenco online dei centri di raccolta comunali è disponibile qui: <https://www.cdcaee.it/centri-di-raccolta-comunali/>

4. Avviso di protezione dei dati

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. C'est notamment le cas des appareils d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données sur les appareils usagés à éliminer.

5. Significato del simbolo del “bidone sbarrato”.

Il simbolo del cassonetto barrato

che compare regolarmente sugli apparecchi elettrici ed elettronici



indica che l'apparecchio in questione deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della sua vita utile.

6. Numero di registrazione del produttore

In qualità di produttore siamo iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di AEE con il numero IT26060000018781. In Germania siamo registrati presso la Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Germania) con il numero DE86315147.