



Comeback-GPS Tracker Manual

Lea atentamente la introducción antes de utilizar el rastreador. Tenga en cuenta que el rastreador solo funciona junto con la aplicación para smartphone correspondiente.



Android



IOS

1.

Tarjeta SIM

El localizador GPS Comeback viene con una tarjeta SIM. Esta tarjeta SIM ya está instalada en el rastreador GPS. Por favor, no retire la tarjeta SIM. Si la tarjeta SIM se utiliza para cualquier otro propósito, la garantía quedará anulada.

2. **Conexión**

Conecte el rastreador de la siguiente manera:

Conecte el cable rojo del rastreador al terminal positivo de la batería del coche
Conecte el cable negro del rastreador al terminal negativo de la batería del coche
Fije el rastreador con la cinta adhesiva de doble cara suministrada a una zona limpia del vehículo donde el rastreador no esté expuesto a humedad o calor elevados
Encienda el rastreador.

Encendido

3. Abra con cuidado la tapa del seguidor y mueva la palanquita de “OFF” a “ON”. Asegúrese de que se enciende el LED rojo. Los demás LED seguirán parpadeando durante unos segundos. Durante este tiempo, se detecta la señal GPS y se establece una conexión a Internet. El LED verde indica la recepción GPS. Si parpadea rápidamente, se está buscando el GPS, si parpadea lentamente, se ha encontrado la recepción GPS. El LED azul indica la recepción de la red móvil. Si parpadea rápidamente, se está buscando la red móvil, si parpadea lentamente, se ha encontrado la red móvil.

Un Comeback Tracker no activado puede no establecer conexión con la red móvil. El LED rojo indica la alimentación eléctrica. Si el Comeback está conectado correctamente, se ilumina. Los LED pueden volver a apagarse al cabo de un rato. Ahora puede activar el Comeback Tracker en la aplicación. Aún pueden producirse fallos y averías en las próximas 24 horas.

4. Apagado

Abra con cuidado la tapa del seguidor y mueva la palanquita de «ON» a «OFF». Los LED azul y verde se apagan. Mientras el rastreador permanezca conectado a la batería del coche, el LED rojo seguirá encendido.

5.

Seguridad de montaje

¡ADVERTENCIA! Antes de la conexión, desconecte el borne negativo de la batería y proteja el rastreador con un fusible propio. No lo monte en la zona de despliegue de airbags, en piezas móviles ni cerca de dirección, frenos y cinturones. Tienda los cables sin roces: en caso de duda, acuda a un taller esp

Bandas de f
GSM 900: 88
1800: 1710-1
banda 3/7/8
dBm · GNSS
recepción.



dBm · GSM
m · LTE
Hz, máx. 23
Hz, solo

Declaración UE de conformidad

Revenite UG (haftungsbeschränkt) declara que el equipo radioeléctrico Comeback-Tracker G28L es conforme con la Directiva 2014/53/UE. Texto completo: comeback-tracker.de/es/declaracion-ue-de-conformidad/

Datos técnicos

G28L · 12 V / 700 mA · batería iones de litio
3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh · máx. 40 °C · IPX0 ·
aprox. 47 g

6. Información general

Durante la instalación, asegúrese de que las luces indicadoras estén orientadas hacia arriba y de que el seguidor esté rodeado de la menor cantidad de metal posible. La garantía queda anulada si se utilizan accesorios de otros fabricantes. El fabricante del Comeback Tracker no se hace responsable de los daños causados al coche, moto, caravana, etc. o a sus accesorios. No doble el rastreador ni lo fuerce para abrirlo. Mantenga siempre seco el Comeback Tracker y no le prenda fuego. Mantenga el rastreador en un lugar donde la temperatura ambiente no supere los 40 °C. El rastreador no debe doblarse, comprimirse ni estirarse.

7.

Explicaciones adicionales

1. Gracias por adquirir el Comeback Tracker. Las funciones del Comeback Tracker sólo pueden garantizarse junto con la app asociada. Encontrará más información en la aplicación o en <https://www.comeback-tracker.de>.

2. Los usuarios quedan excluidos de la garantía si desensamblan el dispositivo.

3. Utilice los accesorios originales para evitar daños inesperados. Los daños causados por un uso inadecuado del aparato o por no utilizar los accesorios originales no están cubiertos por la garantía. Nuestra empresa no se hace responsable de los daños resultantes.

4. El rastreador no está destinado al seguimiento o vigilancia de otras personas u objetos extraños o animales. Por favor, obtenga siempre el consentimiento de estas personas para utilizar el rastreador como corresponde.

5. El rastreador está diseñado para su uso en vehículos. Si se utiliza para rastrear personas o animales, puede haber desviaciones en la precisión del GPS debido al cambio en el patrón de movimiento.

6. El Comeback Tracker no debe desecharse como basura doméstica, sino como basura electrónica.

7. Se aplican nuestras condiciones generales y la normativa sobre protección de datos (disponibles en www.comeback-tracker.de/agb).

8. Compatibilidad electromagnética

Apague inmediatamente el rastreador GPS en zonas peligrosas y siempre que pueda causar interferencias. No lo utilice cerca de dispositivos médicos, combustibles o productos químicos, ni en zonas de explosiones. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias que mermen el rendimiento.

Evite transformadores y campos magnéticos muy intensos; de lo contrario pueden producirse desviaciones en la transmisión.
¡NOTA! El incumplimiento de estas recomendaciones puede provocar interferencias o daños en el rastreador GPS.

9. Limpieza

¡AVISO! Así se limpia el Seguidor GPS:

- No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos ni objetos metálicos (cuchillos, esponjas metálicas): dañan la superficie.
- Nunca ponga el Seguidor GPS en agua, en un lavavajillas (o similar) y no utilice un limpiador de vapor.

Limpieza correcta

- La superficie puede limpiarse con un paño ligeramente humedecido.
- A continuación, se debe secar completamente el Seguidor GPS.

10. Almacenamiento

Si no va a utilizar el Seguidor GPS durante un largo periodo de tiempo, apáguelo. A continuación, coloque el rastreador en su embalaje original o en una caja del mismo tamaño. Proteja el rastreador de la suciedad y la humedad. ¡NOTA! Mantenga el Seguidor GPS fuera del alcance de los niños para evitar posibles daños materiales o personales.

Garantía del fabricante

El garante es Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Alemania. Concedemos 24 meses de garantía sobre el Comeback-Tracker G28L desde la fecha de compra, válida en todos los Estados miembros de la Unión Europea. En caso de garantía, dirijase a info@comeback-tracker.de con su comprobante de compra. Sus derechos legales frente al vendedor siguen vigentes de forma gratuita y no se ven limitados por esta garantía.

Eliminación de los envases

Elimine los envases según su tipo.

Deseche el cartón y la cartulina con los residuos de papel. Las láminas plásticas deben desecharse en el centro de reciclaje.



Eliminación de pilas usadas

Devolución gratuita de pilas usadas Las pilas no deben desecharse con la basura doméstica. Usted está legalmente obligado a devolver las pilas usadas para que se pueda garantizar su correcta eliminación. Puede deshacerse de las pilas usadas en un centro de recogida municipal o en su punto de venta local. Como distribuidores de pilas, también estamos obligados a aceptar la devolución de las pilas usadas, aunque nuestra obligación de aceptar la devolución se limita al tipo de pilas usadas que tenemos o hemos tenido como pilas nuevas en nuestra gama. Por lo tanto, puede devolvernos las pilas usadas del tipo mencionado con franqueo suficiente o devolverlas directamente a nuestro almacén de envíos en la siguiente dirección de forma gratuita:

Revenite UG (haftungsbeschränkt), Welscher Heide 19, 51429 Bergisch Gladbach, Alemania

Revenite UG (haftungsbeschränkt)
Welscher Heide 19
51429 Bergisch Gladbach
Alemania
E-Mail: info@comeback-tracker.de

Significado de los símbolos de las pilas

Las pilas están etiquetadas con el símbolo de un contenedor de basura tachado (véase la ilustración). Este símbolo indica que las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. En el caso de las pilas que contengan más de un 0,0005% de mercurio en masa, más de un 0,002% de cadmio en masa o más de un 0,004% de plomo en masa, el nombre químico del contaminante utilizado se indica también bajo el símbolo del cubo de basura. La abreviatura «Cd» significa cadmio, «Pb» significa plomo y «Hg» significa mercurio.

Eliminación de aparatos eléctricos La Ley de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (ElektroG) contiene un gran número de requisitos para la manipulación de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí se resumen los más importantes:

1. Recogida selectiva de aparatos viejos

Los aparatos eléctricos y electrónicos que se han convertido en residuos se denominan aparatos viejos.

Los propietarios de aparatos viejos deben eliminarlos por separado de los residuos urbanos. En particular, los aparatos viejos no deben depositarse en la basura doméstica, sino en sistemas especiales de recogida y devolución.

2. Pilas y baterías recargables

Por regla general, los propietarios de aparatos usados deben separar las pilas y acumuladores usados que no estén incluidos en el aparato usado antes de entregarlos en un punto de recogida. Esto no se aplica si los residuos de aparatos se entregan a las autoridades públicas de gestión de residuos y se separan de otros residuos de aparatos con el fin de prepararlos para su reutilización.

3. Opciones para la devolución de residuos de aparatos

Los propietarios de aparatos viejos de hogares particulares pueden entregarlos en los centros de recogida de las autoridades públicas de gestión de residuos o en los puntos de recogida establecidos por los fabricantes o distribuidores de acuerdo con la ElektroG. Puede encontrar un directorio en línea de los puntos de recogida y devolución aquí: <https://www.stiftung-ear.de/>

4. Aviso sobre protección de datos

Los dispositivos antiguos contienen a menudo datos personales sensibles. Esto se aplica en particular a los dispositivos de tecnología de la información y las telecomunicaciones, como ordenadores y teléfonos inteligentes. En su propio interés, tenga en cuenta que cada usuario final es responsable de borrar los datos de los dispositivos antiguos que vaya a eliminar.

5. Significado del símbolo del contenedor de basura tachado

El símbolo del contenedor de basura tachado que aparece regularmente en los aparatos eléctricos y electrónicos indica que el aparato en cuestión debe recogerse por separado de los residuos urbanos no clasificados al final de su vida útil.



6. Número de registro del fabricante

Como fabricante en el sentido de la ElektroG, estamos registrados en la Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Alemania) con el siguiente número de registro: DE86315147